











Замена ламп 6Н2П-ЕВ на 12АХ7ЕН

- 1. Отключить SS-20 от адаптера сетевого питания.
- 2. Подождать не менее 10 минут до полного разряда высоковольтных конденсаторов, находящихся внутри корпуса SS-20.
- 3. Открутить 4 винта в основании SS-20 и снять крышку.
- 4. Пинцетом переставить перемычку (смотрите фото), расположенную на печатной плате с лампой.
- 5. Покачивающими движениями вытащить лампу 6H2П-EB и установить на ее место 12AX7EH.
- 6. Установить заднюю крышку и закрутить 4 винта.



Замена ламп 6Н2П-ЕВ на 12АХ7ЕН

- 1. Отключить SS-20 от адаптера сетевого питания.
- 2. Подождать не менее 10 минут до полного разряда высоковольтных конденсаторов, находящихся внутри корпуса SS-20.
- 3. Открутить 4 винта в основании SS-20 и снять крышку.
- 4. Пинцетом переставить перемычку (смотрите фото), расположенную на печатной плате с лампой.
- 5. Покачивающими движениями вытащить лампу 6H2П-EB и установить на ее место 12AX7EH.
- 6. Установить заднюю крышку и закрутить 4 винта.



Замена ламп 6Н2П-ЕВ на 12АХ7ЕН

- 1. Отключить SS-20 от адаптера сетевого питания.
- 2. Подождать не менее 10 минут до полного разряда высоковольтных конденсаторов, находящихся внутри корпуса SS-20.
- 3. Открутить 4 винта в основании SS-20 и снять крышку.
- 4. Пинцетом переставить перемычку (смотрите фото),
- расположенную на печатной плате с лампой.
- 5. Покачивающими движениями вытащить лампу 6H2П-EB и установить на ее место 12AX7EH.
- 6. Установить заднюю крышку и закрутить 4 винта.



Замена ламп 6Н2П-ЕВ на 12АХ7ЕН

- 1. Отключить SS-20 от адаптера сетевого питания.
- 2. Подождать не менее 10 минут до полного разряда высоковольтных конденсаторов, находящихся внутри корпуса SS-20.
- 3. Открутить 4 винта в основании SS-20 и снять крышку.
- 4. Пинцетом переставить перемычку (смотрите фото), расположенную на печатной плате с лампой.
- 5. Покачивающими движениями вытащить лампу 6H2П-EB и установить на ее место 12AX7EH.
- 6. Установить заднюю крышку и закрутить 4 винта.